

## КАК СЕ ЗАШЕМЕТЯВАТ ОВЦЕ

Зашеметяването е от изключителна важност да се доведат овцете до безсъзнание, преди да ги заколите. Тогава те могат да бъдат **заклани безболезнено**. Съветите по-долу обхващат най-добрите практики, използвани при малки кланици, и ще Ви помогнат да зашеметите овцете успешно.

До зашеметяване на овце се допускат само работници, притежаващи сертификат за компетенции.

### ЗА ОВЦЕТЕ

- ❖ Овцете могат да станат тревожни, когато са отделени, което може да ги накара да се държат непредсказуемо (напр. бягащи, скачащи, прекатурващи своите лица, които извършват манипулациите)
- ❖ При тях е тенденция да се местят от приглушено осветени до по-ярки зони
- ❖ **Харесват:** да стоят на групи
- ❖ **Не харесват:** блестящи или изключително ярки светлини, отражения, сенки, препятствия, шум, резки движения
- ❖ Всяка овца може да действа по различен начин

### ЗАШЕМЕТЯВАНЕ НА ОВЦЕ С РЪЧНИ КЛЕЩИ



## ПРЕДИ ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО

### ПОДГОТВЕТЕ ОВЦАТА И ОБОРУДВАНЕТО


- ❖ Проверете дали **вълната на овцата е суха**
- ❖ Уверете се, че **изводите на електродите са мокри**
- ❖ Проверете дали щипците, които използвате, са с точния размер и не са корозирали
- ❖ Носете гумени **ръкавици и ботуши**

### ПОСТАВЕТЕ РЪЧНИТЕ КЛЕЩИ С ЕЛЕКТРОДИ

- ❖ Между **външните ъгли на очите на овцата и основата на ушите им**
- ❖ **Алтернатива:** Като използвате слушалки от главата към гърба, поставете слушалките между ушите на овцата с електродите отгоре на главата ѝ



### ЗАШЕМЕТЯВАНЕ НА ОВЦЕ СЪС СЛУШАЛКИ ОТ ГЛАВАТА КЪМ ГЪРБА



### ЗАШЕМЕТЯВАНЕ НА РОГАТИ ОВЦЕ СЪС СЛУШАЛКИ ОТ ГЛАВАТА КЪМ ГЪРБА


# ПО ВРЕМЕ НА ЗАШЕМЕТЯВАНЕТО

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАШЕМЕТЯВАНЕ САМО ОТЪМ ГЛАВАТА

Минимално напрежение (волтове – V)	Минимален ток (ампери – A)	Честота (херцове – Hz)	Минимално времетраене (секунди)
>150	1,0-1,3	50	>2

### ПРОВЕРЕТЕ ЗА СЪЗНАНИЕ

Уверете се, че животното е в безсъзнание преди клането.



# СЛЕД ЗАШЕМЕТЯВАНЕ

## АКО ОВЦАТА ВСЕ ОЩЕ Е В СЪЗНАНИЕ

- ✦ Не я колете
- ✦ **Зашемерете отново с резервния метод** (напр. проникващ прихванат болт)
- ✦ Открийте какво се е объркало
- ✦ Коригирайте всякакви проблеми, преди да възобновите зашеметяването

## БЪРЗО ЗАКОЛЕТЕ ОВЦАТА

- ✦ Обезкръвете овцата **в рамките на 8 секунди** от зашеметяването

## ПОТВЪРДЕТЕ СМЪРТТА

Проверете за:

- ✦ Липса на спонтанни движения
- ✦ Отпуснато/трайно отпуснато тяло
- ✦ Няма отговор на щипане/бодене по носа/ухото
- ✦ Няма шум/пулсация
- ✦ Няма редовно дишане
- ✦ Разширени зеници
- ✦ Обезкръвяването е спряло
- ✦ Няма пулс/сърдечни удари

